



Sicherungen / SLK 170'er Baureihe

MBSLK.de



Die angegebenen Werte sind einen 230er FL entnommen!

Pos	Amp	Farbe / Verbraucher
-----	-----	---------------------

- | | | |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.) | 5A | Telefon / Garagentoröffner / Notrufsystem |
| 2.) | 5A | Steuergerät: Airbag / Steuergerät: Kindersitzerkennung |
| 3.) | 5A | Anzeige: Sicherheitsrückhaltesystem + Kindersitzerkennung |
| 4.) | 30A | Wischarmotor |
| 5.) | 15A | Radio |
| 6.) | 15A | Außenspiegelverstellung [links + rechts] |
| 7.) | 5A | Anzeige: Dachschalter /
Elektronische Getriebesteuerung [Parken, Rückwärts Sperre] |
| 8.) | 15A | Radio |
| 9.) | 5A | Deckenleuchte / Kofferraumleuchte /
Einbruch Diebstahlwarnanlage [Sirene] |
| 10.) | 5A | Tempomat / Leuchtweitenregulierung |
| 11.) | 15A | 6 Zylindermotor / Zündspulen |
| 11.) | 10A | 4 Zylindermotor / Motorsteuerung |
| 12.) | 10A | Waschwasserheizung / Waschdüsenheizung |
| 13.) | 10A | Diagnosesystem [Telefon] |
| 14.) | 20A | Soundsystem [Verstärker] |
| 15.) | 5A | Heizmatik [Tempmatik] / Zusatzwasserpumpe |
| 16.) | 30A | 4 Zylindermotor / BKV-Pumpe |
| 17.) | 5A | 4 Zylindermotor / BKV-Pumpe |
| 18.) | - | Reserve |
| 19.) | 40A | Fensterheber [rechts] |
| 20.) | 40A | Fensterheber [links] |
| 21.) | 30A | Sitzverstellung [rechts] |
| 22.) | 30A | Sitzverstellung [links] |
| 23.) | 5A | Wasserpumpe ML |
| 24.) | 40A | Hydraulikeinheit [Dach] |
| 25.) | 20A | Pneumatische Steuereinheit / heizbare Heckscheibe |
| 26.) | 20A | Zentralverriegelung |
| 27.) | | frei |
| 28.) | | frei |
| 29.) | | frei |
| 30.) | 5A | Steuergerät: Sitzheizung |
| 31.) | 15A | Zigarettenanzünder / Handschuhfachbeleuchtung |
| 32.) | 15A | Wischer / Waschpumpe / Lichthupe |
| 33.) | 5A | Heizmatik [Tempmatik] |
| 34.) | 30A | Sitzheizung |
| 35.) | 15A | Funkfernbedienung / Warnblinker / Kombiinstrument / Heizmatik [Tempmatik] |
| 36.) | 30A | Heizmatik [Tempmatik] |
| 37.) | 5A | Umluft / Kombiinstrument / Funkfernbedienung / Heizmatik [Tempmatik] |

Sicherungskasten / links im Motorraum





Sicherungen / SLK 170'er Baureihe

MBSLK.de



Die angegebenen Werte sind einen 230er FL entnommen!

Pos	Amp	Farbe / Verbraucher
-----	-----	---------------------

- | | | |
|------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.) | - | frei |
| 2.) | 15A | Bremsslicht / Tempomat |
| 3.) | 7,5A | Fernlicht rechts / Fernlichtkontrolllampe |
| 4.) | 15A | Rückfahrlicht / Blinklicht / autom. Spiegel abdlenken / Einparkhilfe |
| 5.) | 7,5A | Fernlicht links |
| 6.) | 15A | Abblendlicht rechts |
| 7.) | 7,5A | Standlicht rechts / Rücklicht rechts |
| 8.) | 15A | Abblendlicht links |
| 9.) | 15A | Nebelfahrlicht |
| 10.) | 7,5A | Standlicht links / Rücklicht links |
| 11.) | 7,5A | Kennzeichen- / Kombiinstrument- / Symbolbeleuchtung |
| 12.) | 7,5A | Nebelschlußlicht |

Sicherungskasten / links hint der Armaturenbrettdeckung




Sicherungskasten / rechts im Motorraum neben der Batterie

- | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1.) | 40A | ESP System |
| 2.) | 15A | Motorsteuergerät |
| 3.) | 15A | Motor [Umschaltventil ARF, Umluftklappe, Nockenwellenversteller] |
| 4.) | 15A | Luftpumpe |
| 5.) | 15A | Kraftstoffpumpe |
| 6.) | 15A | Fanfare |



Vorsicht!

Arbeiten nur bei abgeklemmter Batterie und abgestelltem Motor durchführen.



Sicherungskasten / rechts im Motorraum vor der Batterie

- | | | |
|-----|------|---------------------------------------------|
| 1.) | 125A | 4 Zylinder / Generator [Lichtmaschine] |
| 2.) | 50A | Elektrosauglüfter [Kühler] |
| 3.) | 50A | Hydraulikeinheit [Traktion] |
| 4.) | 250A | zu den anderen Sicherungskästen [Klemme 30] |



Vorsicht!

Arbeiten nur bei abgeklemmter Batterie und abgestelltem Motor durchführen.

